



Mua chữ tín – Bán niềm tin

## CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: [www.danhkiet.com](http://www.danhkiet.com)

Email: [danhkiet@dakcom.vn](mailto:danhkiet@dakcom.vn)

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER AGATEC-AgaTape7



Phím (  ):

Có chức năng: trừ khoảng cách đo được với một khoảng cách khác.

Phím (  )

Có chức năng: Chuyển trang màn hình, các chế độ đo.

Phím (  )

Có chức năng: thay đổi góc điểm đo của máy.

Phím (  )

Có chức năng: Tắt nguồn, xoá dữ liệu đo.

**Bước 1:** Phím 

Nhấn 1 lần để bật máy.

Nhấn 2 lần để đo.

Nhấn 3 lần để hiển thị

Phím (  ):

Có chức năng: cộng khoảng cách đo được với một khoảng cách khác.

Phím (  )

Có chức năng: đo và tính diện tích tam giác