



Mua chữ tín – Bán niềm tin

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER LEICA-DISTO-X310


Bước 1: Phím


Nhấn 1 lần để bật máy.

Nhấn 2 lần để đo.


Nhấn 3 lần để hiển thị.


Phím  để cộng 1 khoảng cách tiếp theo


Phím  để chuyển trang màn hình chế độ đo.


Phím  để thay đổi góc điểm đo của máy.




Phím  để trừ 1 khoảng cách tiếp theo

Phím  để đo và tính diện tích tam giác.

Phím  để thay đổi đơn vị đo, lưu khoảng cách đo được.

Phím  để lưu dữ liệu đo, thời gian.

Phím  để xóa dữ liệu, tắt máy