



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIẾT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn

Mua chữ tín – Bán niềm tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER SINCON SD-60A



Phím ():

Có chức năng: Bật sáng đèn màn hình.




Phím ():


Có chức năng: Thay đổi đơn vị đo.



Phím ():

Có chức năng cộng khoảng cách đo được với một khoảng cách



Phím ()

Có chức năng đo và tính diện tích



Phím ()

Có chức năng: thay đổi góc điểm đo của máy.



Phím ()

Có chức năng: Tắt nguồn, xoá dữ liệu đo.

Bước 1: Đặt máy ở chế độ cân bằng

Bước 2: Phím 

Nhấn 1 lần để bật máy.

Nhấn 2 lần để đo.

Nhấn 3 lần để hiển thị



Phím ():

Có chức năng trừ khoảng cách đo được với một khoảng cách



Phím ()

Có chức năng: đo và tính diện tích tam giác



Phím ()

Có chức năng: Lưu lại khoảng cách vừa đo