



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn

Mua chữ tín – Bán niềm tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER AGATEC-AgaTape7



Phím ():

Có chức năng: trừ khoảng cách đo được với một khoảng cách khác.

Phím ()

Có chức năng: Chuyển trang màn hình, các chế độ đo.

Phím ()

Có chức năng: thay đổi góc điểm đo của máy.

Phím ()

Có chức năng: Tắt nguồn, xoá dữ liệu đo.

Bước 1: Phím 

Nhấn 1 lần để bật máy.

Nhấn 2 lần để đo.

Nhấn 3 lần để hiển thị

Phím ():

Có chức năng: cộng khoảng cách đo được với một khoảng cách khác.

Phím ()

Có chức năng: đo và tính diện tích tam giác