



Mua chữ tín – Bán niềm tin

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER LEICA-DISTO-D2


Bước 1: Phím


Nhấn 1 lần để bật máy.

Nhấn 2 lần để đo.


Nhấn 3 lần để hiển thị.


Phím  để cộng 1
khoảng cách tiếp theo


Phím  để chuyển
trang màn hình chế độ đo.


Phím  để thay đổi
góc điểm đo của máy.



Phím  để trừ 1
khoảng cách tiếp theo

Phím  để thay đổi
đơn vị đo, bật đèn màn
hình

Phím  để lưu dữ liệu
đo, thời gian.

Phím  để
xoá dữ liệu, tắt
máy