



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn

Mua chữ tín – Bán niềm tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER LEICA-DISTO-D210


Bước 1: Phím


Nhấn 1 lần để bật máy.


Nhấn 2 lần để đo.


Nhấn 3 lần để hiển thị.




Phím  để cộng 1 khoảng cách tiếp theo

Phím  để trừ 1 khoảng cách tiếp theo

Phím  để chuyển trang màn hình chế độ đo.

Phím  để thay đổi khoảng cách đo của máy.

Phím  để xoá dữ liệu, tắt máy