



Mua chữ tín – Bán niềm tin

# CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: [www.danhkiet.com](http://www.danhkiet.com)

Email: [danhkiet@dakcom.vn](mailto:danhkiet@dakcom.vn)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY BÌNH LASER SINCON SL222

### Bước 1: Bật tắt máy:



Xoay núm LOCK theo chiều kim đồng hồ để bật máy

Xoay núm LOCK ngược chiều kim đồng hồ để tắt máy

Nút OUT DOOR : Tăng độ sáng của tia laser

**Bước 2:** Xoay 3 ốc ở chân máy tới khi bọt thủy được cân ở chính giữa



**Bước 3:** Bật tắt tia ngang

Ấn nút H: 1 lần để mở

Ấn nút H: 2 lần để tắt

**Bước 4:** Bật tắt tia đứng

Ấn nút V: 1 lần 2 tia sáng

Ấn nút V: 2 lần 4 tia sáng

Ấn nút V: 3 lần là tắt