



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn

Mua chữ tín – Bán niềm tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY BÌNH LAZER SINCON SL333

Bước 1: Bật tắt máy:



Xoay núm LOCK theo chiều kim đồng hồ để bật máy

Xoay núm LOCK ngược chiều kim đồng hồ để tắt máy

Nút OUT DOOR :
Chế độ đo ngoài trời

Bước 2: Xoay 3 ốc ở chân
Máy tới khi bọt thủy
Được cân ở chính giữa

Bước 4: Bật tắt tia đứng
Ấn nút V: 1 lần 2 tia sáng
Ấn nút V: 2 lần 4 tia sáng
Ấn nút V: 3 lần là tắt



Bước 3: Bật tắt tia ngang
Ấn nút H: 1 lần để mở
Ấn nút H: 2 lần để tắt