



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội


Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn

Mua chữ tín – Bán niềm tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER SINCON SD-40



Bước 1: Đặt máy ở chế độ cân bằng

Phím



Có chức năng thay đổi chế độ đo.

Bước 2: Phím

Nhấn 1 lần để bật máy.

Nhấn 2 lần để đo.

Nhấn 3 lần để hiển thị

Phím ()

Có chức năng: Tắt nguồn, xoá dữ liệu đo.

Số 108 - Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
Tel: 04 37764679 - Fax: 04 3776 4869
Hotline: 0989 880099 Mr Danh
Email: danhkiet@dakcom.vn

Số 85 - Trường Sơn - F2 - Q.Tân Bình - TP.HCM
Tel: 08 3547 2179 - Fax: 08 3547 2188
Hotline: 0989 880099 Mr Danh
Email: danhkiet@dakcom.vn