



CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DANH KIỆT

Danh Kiet Joint Stock Company – Branch

Địa chỉ: Số 108 Láng Hạ - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội

Điện thoại: 04. 37764679 - Fax: 04. 37764869

Web: www.danhkiet.com

Email: danhkiet@dakcom.vn

Mua chữ tín – Bán niềm tin


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY THỦY ĐO KHOẢNG CÁCH LAZER LEICA-DISTO-D410

Bước 1: Phím

Nhấn 1 lần để bật máy.

Nhấn 2 lần để đo.


Nhấn 3 lần để hiển thị.

Phím  camera.

Phím  để xóa dữ liệu, tắt máy

Phím  để chọn một công cụ.

Phím  để di chuyển thành công cụ.

Phím  để cộng hoặc trừ 1 khoảng cách tiếp theo.

